

TS 293 K

Sonde pour gaz inflammable



GLSI SÉCURITÉ

CODE	GAZ	CARTOUCHE	POSITION DU CAPTEUR
TS293KM	MÉTHANE	ZSK02/EX	il doit être fixé à environ 20-30 cm du plafond le gaz méthane étant plus léger que l'air.
TS293KG	GPL	ZSK02/EX	il doit être fixé à environ 20-30 cm du plancher, le gaz GPL étant plus lourd que l'air.
TS293KI	HYDROGÈNE	ZSK02/EX	il doit être fixé à environ 20-30 cm du plafond, l'hydrogène étant plus léger que l'air.
TS293KB	ESSENCE	ZSK04/EX	il doit être fixé à environ 30-40 cm du plancher, les vapeurs d'essence étant plus lourdes que l'air.

DIMENSIONS (mm)

Imbocco Femmina 3/4" Gas Conico UNI 6125
3/4" UNI 6125 Female Gas Conical Thread
Entrée femelle 3/4" Gaz Conique UNI 6125

